

SNELGIDS FREEDOM BED



Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

HANDBEDIENING

1. Rugverstelling

3. Fowler-verstelling

5. Sta-op verstelling

Houd de linkerpijl (5a) ingedrukt om van lig naar zitpositie te gaan. Het systeem stopt automatisch bij de rand van het bed. Bij bedden met ook de kantel functie zal bij nogmaals indrukken deze functie geactiveerd worden.

Indien nodig kan het bed door de hoog-laag verstelling (4a) hoger worden ingesteld voor het uitstappen.



2. Beenverstelling

4. Hoog-laag verstelling

Resetfunctie: 4a en 4b tegelijkertijd ingedrukt houden totdat er 4 piepjes klinken.

4. Led-mode

Wanneer het lampje niet brandt staat het bed in de geblokkeerde stand. Wanneer het lampje wel brandt kan het bed gebruikt worden (het lampje moet oranje branden om gebruik te kunnen maken van de sta-op functie).

Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.



De zorgverleners die Freedom bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen Freedom bedienen. ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.



Belangrijk VOORDAT sta-op verstelling wordt gebruikt:

- Let erop dat BEIDE doorlopende zijhekken naar beneden zijn gezet.
- Zorg dat de wielen op de rem staan.



Voorkom overbelasting en schade:

Wanneer iets klem komt te zitten tijdens het draaien, stopt de motor automatisch. Daarna moet worden onderzocht waarom het klemt en moet het probleem worden opgelost voordat het bed weer mag worden bediend.



Met de sleutel kan de afstandsbediening worden aangepast voor de veiligheid van de zorgvrager. Draai de pijl naar:

1. Het dichte slotje BOVEN: alle functies blokkeren (led-mode lampje is uit)
2. Het open slotje RECHTS: alle functies werken (led-mode lampje is oranje)
3. De streepjes LINKS: in en uitstappen blokkeren (led-mode lampje is groen)



Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Freedom

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl